

Ihre Rufnummer bei Chiemgau-DSL konfigurieren



1. Einrichten Schritt für Schritt mit dem Assistenten oder unter "Telefonie/Eigene Rufnummern/Neue Rufnummer" drücken.
ACHTUNG: Für jede weitere Rufnummer sind die gleichen Schritte erforderlich.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter

Anderer Anbieter

2. Anderer Anbieter auswählen

Rufnummer für die Anmeldung* Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*

08039123456

123456



Weitere Rufnummer

3. Die Rufnummer mit Vorwahl ohne Sonderzeichen

4. Die Rufnummer ohne Vorwahl

*Rufnummer für die Anmeldung

Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer wird angegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box

Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein

Weitere Rufnummer

Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn die Rufnummern über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

5. Die Rufnummer mit Vorwahl ohne Sonderzeichen

Zugangsdaten

Benutzername

08039123456

Kennwort

Passwort

Registrar

sip.chiemgau-dsl.net

Proxy-Server

7. sip.chiemgau-dsl.net

8. Das Häkchen entfernen

☐ Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

9. Auf "Weiter" und dann auf "Übernehmen" drücken.....Erfolg!